

Montageanleitung

1. Fläche für Sankasten vorbereiten
 - Ausheben (Einbautiefe 45cm beachten)
 - Ausgehobene Fläche in Waage bringen

2. Die 4 Eckelemente in Position bringen

3. Alle Querbalken Nr. 1 mit Eckelementen verbinden und mit U-Scheibe und Mutter M16 locker verschrauben

4. Dann alle Querbalken Nr. 2 in die dafür vorgesehene Nut der Eckelemente einlassen

5. Mit Querbalken Nr. 3 so verfahren wie in 4. diese jedoch mit U-Scheibe und Schraube M16 in den Eckelementen verschrauben

(Es ist bei allen Querbalken darauf zu achten, das sich die glatt geschalte Fläche oben befindet!!!)

6. Bankelemente einfügen, diese ebenfalls mit Schraube M16 in Eckelementen und untereinander mit Flacheisen und Senkschrauben M8 verschrauben

7. Alle Schraubverbindungen prüfen ggf. nachziehen

8. Die 4 Deckel, mit geeignetem Klebstoff (Silikon), auf die Eckelemente kleben

9. Fläche um den Sandkasten mit Einbautiefe angleichen und Sankasten mit Sand befüllen

10. Es ist darauf zu achten, das ein Sicherheitsabstand von 1,50 m, umlaufend einzuhalten ist. Dieser muss frei von harten, scharfkantigen sowie vorstehenden Teilen sein!



41199 Mönchengladbach, Am Schomm 5
Tel. (0 21 66) 1 50 71, Fax (0 21 66) 1 66 35
<http://fritzmueller.de> - info@fritzmueller.de

