

# Wartungsanleitung

Gerät: RECKS	Art.Nr. diverse
-----------------	--------------------

w=wöchentlich

m=monatlich

j=jährlich

w

m

1/4j

1/2j

1. Standfestigkeit (Fundamente, Verankerungen, Streben usw.) überprüfen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

2. Untergrund im Fallbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Oberflächengüte von Metallteilen auf Beschädigungen hervorgerufen durch Fremdeinwirkung prüfen und beheben, notfalls auswechseln.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Es wird empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder auch durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellt.

Bei Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden, entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen des Gerätes.

Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

Wartung und Instandsetzung sind durch sachkundige Personen durchzuführen.

Ca. zwei Wochen nach Montage sind sämtliche Schraubverbindungen auf Festigkeit zu prüfen und ggf. nachzuziehen.