

# Wartungsanleitung

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Gerät:<br>SCHAUKELN | Art.Nr.<br>diverse |
|---------------------|--------------------|

|   | w=wöchentlich | m=monatlich | j=jährlich | w                                   | m                                   | 1/4j                                | 1/2j                     |
|---|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Untergrund im Fall- und Rutschbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.   |               |             |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2. Standfestigkeit (Fundamente, Verankerungen, Streben usw.) überprüfen.  |               |             |            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sämtliche Verbindungselemente auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Beschädigte Teile austauschen.   |               |             |            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bewegliche Teile (Gelenke, Wirbel usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. austauschen. Ein Abschmieren von Lagern entfällt, da von uns nur wartungsfreie Metall-Kugel- bzw. Kegellager eingesetzt werden. |               |             |            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 5. Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze usw. auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.  |               |             |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Gummiteile, Manschetten, Schaukelsitze usw. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen, ggf. austauschen.   |               |             |            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 7. Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen auf Beschädigungen prüfen und ggf. austauschen.   |               |             |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Es wird empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder auch durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellt.

Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden, entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen des Gerätes.

Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

Wartung und Instandsetzung sind durch sachkundige Personen durchzuführen.

Ca. zwei Wochen nach Montage sind sämtliche Schraubverbindungen auf Festigkeit zu prüfen und ggf. nachzuziehen.